Partner Portal

Instrukcja użytkownika KeyPad TouchScreen

Zaktualizowano 11 lutego, 2025



KeyPad TouchScreen to bezprzewodowa klawiatura z ekranem dotykowym przeznaczona do zarządzania systemem alarmowym Ajax. Użytkownicy mogą korzystać z uwierzytelniania za pomocą smartfonów, breloków **Tag**, kart **Pass** i kodów. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

KeyPad TouchScreen komunikuje się z hubem za pośrednictwem dwóch bezpiecznych protokołów radiowych. Klawiatura wykorzystuje protokół **Jeweller** do przesyłania alarmów i zdarzeń oraz protokół **Wings** do aktualizacji oprogramowania sprzętowego, przesyłania listy grup, pomieszczeń i innych dodatkowych informacji. Zasięg komunikacji bez przeszkód wynosi do 1700 metrów.

Dowiedz się więcej

Kup KeyPad TouchScreen Jeweller

Elementy funkcjonalne



- **1.** Sensor światła otoczenia do automatycznej regulacji jasności podświetlenia.
- 2. Ekran dotykowy IPS o przekątnej 5 cali.
- 3. Logo ze wskaźnikiem LED.
- 4. Czytnik kart/breloków/Bluetooth.
- 5. Uchwyt montażowy SmartBracket. Aby zdjąć panel, przesuń go w dół.
- **6.** Perforowana część uchwytu montażowego do wyzwalania sabotażu w przypadku jakiejkolwiek próby odłączenia klawiatury od powierzchni. Nie należy jej odłamywać.

- **7.** Perforowana część uchwytu montażowego do poprowadzenai przewodów przez ścianę.
- 8. Wbudowany sygnalizator alarmowy.
- 9. Przycisk styku antysabotażowego.
- **10.** Kod QR z identyfikatorem urządzenia do dodania klawiatury do systemu Ajax.
- 11. Przycisk zasilania.
- **12.** Zaciski do podłączenia zewnętrznego zasilania (brak w zestawie). W razie potrzeby zaciski można wyjąć z uchwytów.
- **13.** Kanał na przewody do prowadzenia przewodu z modułu zasilającego innej firmy.
- **14.** Perforowana część uchwytu montażowego do prowadzenia przewodów od dołu.
- **15.** Otwór do zamocowania uchwytu montażowego SmartBracket za pomocą wkrętu do mocowania.

Kompatybilne huby i podwajacze zasięgu sygnału

Klawiatura wymaga do działania kompatybilnego huba Ajax z systemem OS Malevich 2.16.1 lub nowszej. Sprawdź kompatybilność urządzeń

Zasada działania

KeyPad TouchScreen ma wbudowany sygnalizator dźwiękowy, wyświetlacz dotykowy oraz czytnik do uwierzytelniania metodą zbliżeniową. Klawiatura może być wykorzystywana do sterowania trybami bezpieczeństwa i urządzeniami automatyzacji oraz do powiadamiania o alarmach systemu.

Klawiatura może automatycznie dostosować jasność podświetlenia i wybudza się po zbliżeniu. Czułość można **regulować** w aplikacji. Interfejs KeyPad TouchScreen jest dziedziczony z aplikacji Ajax Security System. Do wyboru są ciemne i jasne wersje interfejsu. 5-calowy ekran dotykowy umożliwia dostęp do trybu bezpieczeństwa obiektu lub dowolnej grupy oraz pozwala na sterowanie scenariuszami automatyzacji. Wyświetlacz wskazuje również usterki systemu, jeśli występują (gdy włączona jest funkcja **sprawdzania integralności systemu**).

W zależności od ustawień wbudowany w KeyPad TouchScreen sygnalizator dźwiękowy informuje o:

- alarmach;
- zmianie trybu bezpieczeństwa;
- opóźnieniach przy wejściu/wyjściu;

• wyzwoleniu czujników magnetycznych.

Klawiatura działa wykorzystując fabrycznie zainstalowane baterie. Może być również zasilany przez zasilacz innej firmy o zakresie napięcia 10,5-14 V– oraz prądzie roboczym co najmniej 0,5 A. Po podłączeniu zasilania zewnętrznego fabrycznie zainstalowane baterie służą jako zapasowe źródło zasilania.

Kontrola bezpieczeństwa



KeyPad TouchScreen może uzbrajać i rozbrajać cały obiekt lub określone grupy, a także aktywować **Tryb nocny**. Użyj karty **Sterowanie**, aby zmienić tryb bezpieczeństwa. Możesz sterować bezpieczeństwem za pomocą KeyPad TouchScreen poprzez:

- Smartfony. Z zainstalowaną aplikacją Ajax Security System i obsługą Bluetooth Low Energy (BLE). Smartfony mogą być używane zamiast Tag lub Pass do autoryzacji użytkowników. BLE to protokół radiowy o niskim zużyciu energii. Klawiatura obsługuje smartfony z systemem Android i iOS z BLE 4.2 lub nowszym.
- 2. Karty lub breloki. Aby szybko i bezpiecznie identyfikować użytkowników, KeyPad TouchScreen korzysta z technologii DESFire®. DESFire® opiera się na międzynarodowej normie ISO 14443, zapewniającej zarówno szyfrowanie 128bitowe, jak i ochronę przed kopiowaniem.
- **3. Kody**. KeyPad TouchScreen obsługuje kody ogólne, osobiste i kody dla niezarejestrowanych użytkowników.

Kody dostępu

 Kod klawiatury – ogólny kod ustawiony dla klawiatury. Gdy jest używany, wszystkie zdarzenia dostarczane do aplikacji Ajax są skojarzone z tą klawiaturą.

- Kod użytkownika osobisty kod ustawiany dla użytkowników podłączonych do huba. Gdy jest używany, wszystkie zdarzenia są dostarczane do aplikacji Ajax w imieniu użytkownika.
- Kod dostępu do klawiatury skonfigurowany dla osoby, która nie jest zarejestrowana w systemie. Gdy jest używany, zdarzenia są dostarczane do aplikacji Ajax z nazwą skojarzoną z tym kodem.
- Kod RRU to kod dostępu dla jednostek odpowiedzi (RRU) aktywowany po alarmie i ważny przez określony czas. Gdy kod jest aktywowany i używany, zdarzenia są dostarczane do aplikacji Ajax z nazwą powiązaną z tym kodem.

Liczba kodów osobistych, dostępu i RRU zależy od modelu huba.

Ustawienia dostępu i kody można dostosowywać w aplikacjach Ajax. Jeśli kod zostanie naruszony, można go zmienić zdalnie, więc nie ma potrzeby wzywania instalatora do danej lokalizacji. Jeśli użytkownik zgubi Pass, Tag lub smartfon, administrator lub PRO z uprawnieniami do konfiguracji systemu może natychmiast zablokować dane urządzenie w aplikacji. W międzyczasie użytkownik może sterować systemem przy użyciu kodu osobistego.

Kontrola bezpieczeństwa grupy



KeyPad TouchScreen umożliwia kontrolowanie bezpieczeństwa grup (jeśli włączony jest **Tryb grupowy**). Można również zmienić **ustawienia klawiatury**, aby określić, które grupy będą współdzielone (grupy klawiatur). Domyślnie wszystkie grupy są widoczne na wyświetlaczu klawiatury na karcie **Sterowanie •**. Więcej informacji na temat zarządzania bezpieczeństwem grup można znaleźć **w tej sekcji**.

Przyciski awaryjne



W sytuacjach awaryjnych na klawiaturze znajduje się karta **Alarm napadowy** (!) z trzema przyciskami:

- Przycisk napadowy;
- Pożar;
- Alarm pomocniczy.

W aplikacji Ajax administrator lub PRO z uprawnieniami do konfiguracji systemu może wybrać liczbę przycisków wyświetlanych na karcie **Alarm napadowy** (). W **ustawieniach** KeyPad TouchScreen dostępne są dwie opcje: tylko **Przycisk napadowy** (domyślnie) lub wszystkie trzy przyciski. Tekst powiadomień w aplikacjach i kody zdarzeń wysyłanych do stacji monitorowania alarmów (CMS) zależą od wybranego typu przycisku.

Można również włączyć ochronę przed przypadkowym naciśnięciem. W takim przypadku użytkownik potwierdza wysłanie alarmu, naciskając przycisk **Wyślij** na wyświetlaczu klawiatury. Po naciśnięciu dowolnego przycisku napadowego wyświetlony zostanie ekran potwierdzenia.



Naciśnięcie przycisków awaryjnych może uruchomić <u>Scenariusze alarmowe</u> w systemie Ajax.

Zarządzanie scenariuszami



Oddzielna karta klawiatury zawiera do sześciu przycisków, które sterują jednym **urządzeniem automatyzacji** lub grupą urządzeń. Scenariusze grupowe zapewniają wygodniejsze sterowanie wieloma przełącznikami, przekaźnikami lub inteligentnymi gniazdkami jednocześnie.

Twórz scenariusze automatyzacji w **ustawieniach klawiatury** i zarządzaj nimi za pomocą KeyPad TouchScreen.

Dowiedz się więcej

Sygnalizacja awarii i trybu bezpieczeństwa

KeyPad TouchScreen informuje użytkowników o awariach systemu i trybie bezpieczeństwa poprzez:

- wyświetlacz;
- logo;
- sygnalizację dźwiękową.

W zależności od ustawień logo świeci na czerwono w sposób ciągły lub wtedy gdy system lub grupa są uzbrojone. Wskazanie KeyPad TouchScreen pojawia się na wyświetlaczu tylko wtedy, gdy jest aktywne. Wbudowany sygnalizator powiadamia o alarmach, otwarciu drzwi i opóźnieniach wejścia/wyjścia.

Wyciszanie alarmu pożarowego



W przypadku wystąpienia alarmu pożarowego w systemie możesz go wyciszyć za pomocą KeyPad TouchScreen.

Naciśnięcie przycisku awaryjnego **Pożar** na karcie <u>Alarm napadowy</u> nie aktywuje <u>Alarmu</u> <u>połączonych czujników pożarowych</u> (jeśli jest włączony). Podczas wysyłania sygnału alarmowego za pośrednictwem klawiatury, odpowiednie powiadomienie zostanie automatycznie przesłane do aplikacji oraz CMS.

Ekran z informacją o alarmie pożarowym i przyciskiem do jego wyciszenia pojawi się na wszystkich urządzeniach KeyPad TouchScreen z włączoną funkcją **Wyciszanie alarmu pożarowego**. Jeśli przycisk wyciszenia został już naciśnięty na innej klawiaturze, na pozostałych KeyPad TouchScreen pojawi się odpowiednie powiadomienie. Użytkownicy mogą zamknąć ekran wyciszenia alarmu pożarowego i skorzystać z innych funkcji klawiatury. Aby ponownie otworzyć ekran wyciszenia, naciśnij ikonę 🖉 na ekranie wyświetlacza Keypad TouchScreen.



Jeśli alarm pożarowy jest wyzwolony przez ManualCallPoint Jeweller, poziom CO lub dymu jest krytyczny, alarmu nie można wyciszyć z klawiatury.



i

Aby natychmiast wyświetlić ekran wyciszenia alarmu pożarowego na urządzeniu KeyPad TouchScreen, włącz funkcję **Zawsze aktywny wyświetlacz** w ustawieniach klawiatury KeyPad. Podłącz również moduł zasilający innej firmy.

W przeciwnym razie ekran wyciszenia będzie wyświetlany tylko po wybudzeniu klawiatury.

Kod pod przymusem

KeyPad TouchScreen obsługuje **kod pod przymusem**, który pozwala symulować deaktywację alarmu. W takiej sytuacji zarówno **aplikacja Ajax**, jak i **syreny** zainstalowane w obiekcie nie ujawnią działań użytkownika. Pomimo to agencja ochrony i inni użytkownicy systemu alarmowego zostaną w dalszym ciągu poinformowani o wydarzeniu.

Dowiedz się więcej

Wstępna autoryzacja użytkownika

Funkcja **wstępnej autoryzacji** jest niezbędna, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do panelu sterowania i bieżącego stanu systemu. Funkcję tą można ustawić oddzielnie dla kart **Sterowanie 1** i **Scenariusze** W ustawieniach klawiatury .

Ekran wprowadzania kodu jest wyświetlany na kartach, dla których aktywowano wstępną autoryzację. Użytkownik musi najpierw dokonać uwierzytelnienia poprzez wprowadzenie kodu lub przyłożenie osobistego urządzenia dostępowego do klawiatury. Wyjątek stanowi karta **Alarm** (!), która umożliwia nieautoryzowanym użytkownikom wysłanie sygnału alarmowego.

Automatyczna blokada nieupoważnionego dostępu

Jeżeli trzy razy z rzędu zostanie wprowadzony błędny kod lub w ciągu jednej minuty zostanie użyte nieuwierzytelnione urządzenie dostępowe, klawiatura zostanie zablokowana na czas określony w **ustawieniach**. W tym czasie hub zignoruje wszystkie kody i urządzenia dostępowe, informując jednocześnie użytkowników systemu alarmowego o próbie nieautoryzowanego dostępu. KeyPad TouchScreen wyłączy czytnik i zablokuje dostęp do wszystkich kart. Na wyświetlaczu klawiatury pojawi się odpowiednie powiadomienie.

PRO lub użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami może odblokować klawiaturę poprzez aplikację przed upływem określonego czasu blokady.

Uzbrajanie dwuetapowe

KeyPad TouchScreen może uczestniczyć w uzbrajaniu dwuetapowym, ale nie może być używana jako urządzenie drugiego etapu. Dwuetapowy proces uzbrajania przy użyciu Tag, Pass lub smartfona jest podobny do korzystania z osobistego lub ogólnego hasła klawiatury.

Dowiedz się więcej

Protokoły przesyłania danych Jeweller i Wings

Jeweller i Wings to dwukierunkowe bezprzewodowe protokoły przesyłania danych umożliwiające szybką i niezawodną komunikację między hubem i urządzeniami. Klawiatura wykorzystuje Jeweller do przesyłania alarmów i zdarzeń oraz Wings do aktualizowania oprogramowania sprzętowego, przekazywania listy grup, pomieszczeń oraz innych dodatkowych informacji.

Dowiedz się więcej

Wysyłanie zdarzeń do stacji monitorowania

System alarmowy Ajax może przesyłać alarmy zarówno do aplikacji monitorującej **PRO Desktop**, a także do stacji monitorowania alarmów (CMS) w formatach **SurGard (Contact ID), SIA (DC-09), ADEMCO 685** i **innych protokołach**.

KeyPad TouchScreen może przesyłać następujące zdarzenia:

- 1. Wprowadzenie kodu pod przymusem.
- **2.** Naciśnięcie przycisku napadowego. Każdy przycisk ma swój własny kod zdarzenia.
- 3. Blokada klawiatury z powodu próby nieautoryzowanego dostępu.
- 4. Alarm/przywrócenie ochrony przed manipulacją.
- **5.** Utrata/odzyskanie połączenia z hubem (lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego).
- 6. Uzbrajanie/rozbrajanie systemu.
- 7. Nieudana próba uzbrojenia systemu alarmowego (kiedy włączona jest funkcja sprawdzenia integralności systemu).
- 8. Permanentna dezaktywacja/aktywacja klawiatury.
- 9. Jednorazowa dezaktywacja/aktywacja klawiatury.

Po odebraniu alarmu operator stacji monitorowania należącej do agencji ochrony wie, co się stało oraz wie dokładnie, gdzie należy wysłać zespół szybkiego reagowania. Adresowalność urządzeń Ajax pozwala na wysyłanie do PRO Desktop lub CMS powiadomień zawierających typ urządzenia, jego nazwę, grupę bezpieczeństwa oraz wirtualne pomieszczenie. Należy wziąć pod uwagę, że lista możliwych do przesłania parametrów może się różnić w zależności od typu CMS i wybranego protokołu komunikacyjnego ze stacją monitorowania.

Dodawanie do systemu



KeyPad TouchScreen nie jest kompatybilny z <u>Hub Jeweller</u>, <u>Hub Plus Jeweller</u> i panelami sterowania innych firm.

Aby można było podłączyć KeyPad TouchScreen do huba, klawiatura musi znajdować się w tym samym zabezpieczonym budynku co system (w zasięgu sieci radiowej huba). Aby klawiatura działała za pośrednictwem podwajacza zasięgu sygnału radiowego **ReX 2**, należy najpierw dodać klawiaturę do huba, a następnie podłączyć ją do **ReX 2** w ustawieniach podwajacza zasięgu.

Hub i urządzenie muszą pracować na tej samej częstotliwości radiowej; w przeciwnym razie nie będą kompatybilne. Zasięg częstotliwości radiowej urządzenia może się różnić w zależności od regionu. Zalecamy zakup i korzystanie z urządzeń Ajax w tym samym regionie. Zakres roboczych częstotliwości radiowych można sprawdzić, kontaktując się z działem wsparcia technicznego.

Przed dodaniem urządzenia

- 1. Zainstaluj aplikację Ajax.
- 2. Zaloguj się na swoje konto lub utwórz nowe.
- 3. Wybierz przestrzeń lub utwórz nową.

Czym jest przestrzeń

Jak utworzyć przestrzeń

Funkcja **przestrzeni** jest dostępna dla aplikacji w następujących wersjach i nowszych:

- Ajax Security System 3.0 dla iOS.
- Ajax Security System 3.0 dla Android.
- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 dla iOS.
- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 dla Android.
- Ajax PRO Desktop 4.0 dla macOS.
- Ajax PRO Desktop 4.0 dla Windows.

- 4. Dodaj co najmniej jedno wirtualne pomieszczenie.
- **5.** Dodaj **kompatybilny hub** do przestrzeni. Upewnij się, że hub jest włączony i ma dostęp do internetu przez sieć Ethernet, Wi-Fi i/lub komórkową.
- **6.** Upewnij się, że przestrzeń jest rozbrojona, a hub nie rozpoczyna aktualizacji, sprawdzając statusy w aplikacji Ajax.



Tylko PRO lub administrator przestrzeni z uprawnieniami do konfiguracji systemu może dodać urządzenie do huba.

Rodzaje kont i ich uprawnienia

Podłączanie do huba

- 1. Otwórz aplikację Ajax. Wybierz hub, do którego chcesz dodać klawiaturę.
- 2. Przejdź do karty Urządzenia 🕒 i kliknij Dodaj urządzenie.
- **3.** Nazwij urządzenie, zeskanuj lub wprowadź ręcznie kod QR (znajdujący się na klawiaturze i opakowaniu) i wybierz pomieszczenie oraz grupę (jeśli włączony jest **Tryb grupowy**).
- 4. Naciśnij Dodaj.

5. Włącz klawiaturę, przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy.

Jeżeli połączenie nie powiedzie się, odłącz klawiaturę i spróbuj ponownie po 5 sekundach. Zauważ, że jeśli do huba została już dodana maksymalna liczba urządzeń (**zależnie od modelu huba**), przy próbie dodania nowego pojawi się powiadomienie.

> KeyPad TouchScreen posiada wbudowany sygnalizator, który może powiadamiać o alarmach i określonych stanach systemu, ale nie jest syreną. Do huba można przypisać maksymalnie 10 takich urządzeń (w tym syreny). Należy wziąć to pod uwagę podczas projektowania systemu alarmowego.

Po podłączeniu do huba klawiatura pojawi się na liście urządzeń przypisanych do huba w aplikacji Ajax. Częstotliwość aktualizacji statusów urządzeń na liście zależy od ustawień **Jeweller** lub **Jeweller/Fibra**, z domyślną wartością 36 sekund.

KeyPad TouchScreen może pracować tylko z jednym hubem. Gdy urządzenie jest podłączone do nowego huba, nie wysyła już powiadomień do starego huba. Dodanie klawiatury do nowego huba nie powoduje automatycznego usunięcia jej z listy urządzeń starego huba. Należy zrobić to w aplikacji Ajax.

Awarie



Po wykryciu awarii KeyPad TouchScreen aplikacja Ajax wyświetla licznik awarii na ikonie urządzenia. Wszystkie awarie są wskazywane w stanach klawiatury. Pola z awariami zostaną zaznaczone na czerwono.

Awaria jest wyświetlana w następujących sytuacjach:

- obudowa klawiatury została otwarta (wyzwolono styk antysabotażowy);
- brak połączenia z hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego za pośrednictwem protokołu Jeweller;
- brak połączenia z hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego za pośrednictwem protokołu Wings;

- niski poziom baterii klawiatury;
- temperatura klawiatury jest poza dopuszczalnymi normami.

Ikony



Ikony w aplikacji

lkony w aplikacji wyświetlają niektóre stany klawiatury. Aby uzyskać do nich dostęp:

- 1. Zaloguj się do aplikacji Ajax.
- 2. Wybierz hub.
- **3.** Przejdź do karty **Urządzenia C**.

Ikona	Znaczenie
11	Poziom sygnału Jeweller. Pokazuje poziom sygnału pomiędzy hubem a urządzeniem. Zalecana wartość to 2–3 kreski. Dowiedz się więcej
Î	Poziom naładowania baterii klawiatury jest w normie.
i	Awaria klawiatury. Lista awarii jest dostępna w stanach klawiatury. Dowiedz się więcej
*	Wyświetlane, gdy moduł Bluetooth klawiatury jest włączony.
$\underline{\wedge}$	Konfiguracja Bluetooth nie została zakończona. Opis jest dostępny w stanach klawiatury.

	Dostępna jest aktualizacja oprogramowania sprzętowego. Przejdź do stanów klawiatury lub ustawień, aby znaleźć opis i przeprowadź aktualizację.
\$5	i Ikona nie jest dostępna w aplikacji Ajax Security System w wersji 3.0 Iub nowszej dla systemów iOS i Android.
	Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, podłącz zasilanie zewnętrzne do KeyPad TouchScreen. Dowiedz się więcej
RE	Wyświetlane, gdy klawiatura działa za pośrednictwem podwajacza zasięgu sygnału radiowego.
((++))	Odczyt Pass/Tag jest włączony w ustawieniach KeyPad TouchScreen.
Ţ	Dzwonek po otwarciu jest włączony w ustawieniach KeyPad TouchScreen.
ک	Urządzenie jest permanentnie dezaktywowane. Dowiedz się więcej
y	Powiadomienia o alarmach sabotażowych są permanentnie dezaktywowane. Dowiedz się więcej

<u>کی</u>	Urządzenie jest dezaktywowane do czasu pierwszego rozbrojenia systemu. Dowiedz się więcej
፲ r ~©	Powiadomienia o alarmach sabotażowych są wyłączone do momentu pierwszego rozbrojenia systemu. Dowiedz się więcej
\rightarrow	Urządzenie nie zostało przeniesione do nowego huba. Dowiedz się więcej

lkony na wyświetlaczu

lkony pojawiają się w górnej części wyświetlacza i informują o określonych stanach systemu lub zdarzeniach.



(<u>,</u>	Wymagane jest przywrócenie systemu po alarmie. Użytkownik może wysłać prośbę lub przywrócić system w zależności od typu konta . Aby to zrobić, należy kliknąć ikonę i wybrać odpowiedni przycisk na ekranie. Dowiedz się więcej
È	Wyciszenie alarmów pożarowych. Pojawia się po zamknięciu ekranu wyciszania alarmu pożarowego. Użytkownicy mogą kliknąć ikonę w dowolnym momencie i wyciszyć alarm pożarowy, w tym połączony alarm pożarowy. Image: Star star star star star star star star s
Ų	Dzwonek po otwarciu jest wyłączony. Kliknij ikonę, aby włączyć. Pojawia się na wyświetlaczu po zastosowaniu wymaganych ustawień .
¢	Dzwonek po otwarciu jest włączony. Kliknij ikonę, aby wyłączyć. Pojawia się na wyświetlaczu po zastosowaniu wymaganych ustawień .

Stany



Stany zawierają informacje o urządzeniu i jego parametrach pracy. Stany KeyPad TouchScreen można znaleźć w aplikacjach Ajax:

- 1. Przejdź do karty Urządzenia 🕒.
- 2. Wybierz KeyPad TouchScreen z listy.

Parametr	Wartość
Awaria	Kliknięcie (j) otwiera listę awarii KeyPad TouchScreen. Pole to jest wyświetlane tylko w przypadku wykrycia awarii.
	Kliknięcie (j) otwiera instrukcje aktualizacji oprogramowania sprzętowego klawiatury. Pole jest wyświetlane, jeśli dostępna jest nowa wersja oprogramowania sprzętowego.
Dostępna nowa wersja oprogramowania sprzętowego 🤤	i Stan nie jest wyświetlany w aplikacji Ajax Security System w wersji 3.0 lub nowszej dla systemów iOS i Android.
	Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, podłącz zasilanie zewnętrzne do KeyPad TouchScreen.

Ostrzeżenie <u>/</u>	Kliknięcie (j) powoduje otwarcie listy ustawień i uprawnień, które należy przyznać aplikacji w celu prawidłowego działania klawiatury.
Poziom sygnału Jeweller	Siła sygnału pomiędzy hubem lub podwajaczem zasięgu a urządzeniem poprzez kanał Jeweller. Zalecana wartość to 2–3 kreski. Jeweller to protokół do przesyłania zdarzeń i alarmów KeyPad TouchScreen.
Połączenie przez Jeweller	 Stan połączenia na kanale Jeweller pomiędzy urządzeniem a hubem (lub podwajaczem zasięgu): Online – urządzenie jest podłączone do huba lub podwajacza zasięgu sygnału. Offline – urządzenie nie jest podłączone do huba lub podwajacza zasięgu sygnału. Sprawdź połączenie z klawiaturą.
Siła sygnału Wings	Siła sygnału pomiędzy hubem lub podwajaczem zasięgu a urządzeniem poprzez kanał Wings. Zalecana wartość to 2–3 kreski. Wings to protokół służący do aktualizacji oprogramowania sprzętowego i przesyłania listy grup, pomieszczeń i innych dodatkowych informacji.

Połączenie przez Wings	 Status połączenia poprzez kanał Wings pomiędzy hubem lub podwajaczem zasięgu a urządzeniem: Online – urządzenie jest podłączone do huba lub podwajacza zasięgu sygnału. Offline – urządzenie nie jest podłączone do huba lub podwajacza zasięgu sygnału. Sprawdź połączenie z klawiaturą.
Moc nadajnika	Pokazuje wybraną moc nadajnika. Parametr pojawia się po wybraniu opcji Maksymalna lub Minimalna w menu Test tłumienia sygnału .
Stan naładowania baterii	 Poziom naładowania baterii urządzenia. OK Niski poziom baterii Gdy baterie są na wyczerpaniu, aplikacje Ajax i agencja ochrony otrzymają odpowiednie powiadomienia. Po wysłaniu powiadomienia o niskim poziomie baterii klawiatura może działać jeszcze przez 2 tygodnie.

Obudowa	 Stan styku antysabotażowego klawiatury, który reaguje na oderwanie lub otwarcie obudowy urządzenia: Otwarty – klawiatura została wyjęta z uchwytu SmartBracket lub naruszono integralność obudowy. Sprawdź urządzenie. Zamknięty – klawiatura jest zainstalowana w uchwycie montażowym SmartBracket. Integralność obudowy urządzenia i uchwytu montażowego nie jest zagrożona. Stan normalny. Dowiedz się więcej
Zasilanie zewnętrzne	 Stan podłączenia zewnętrznego zasilania klawiatury: Podłączone – zewnętrzne zasilanie jest podłączone do urządzenia. Odłączone – zewnętrzne zasilanie jest odłączone. Urządzenie działa na bateriach. Dowiedz się więcej
Zawsze aktywny wyświetlacz	Wyświetlane, gdy przełącznik Zawsze aktywny wyświetlacz jest włączony w ustawieniach klawiatury i podłączone jest zewnętrzne zasilanie

Sygnalizacja dźwiękowa alarmów	Pokazuje stan ustawienia Włącz syrenę klawiatury w przypadku wykrycia alarmu w systemie.
Czas trwania alarmu	Czas trwania sygnału dźwiękowego w przypadku alarmu. Ustawianie w odstępach co 3 sekundy. Wyświetlane, gdy przełącznik Włącz syrenę klawiatury w przypadku wykrycia alarmu w systemie jest włączony.
Odczyt Pass/Tag	Pokazuje, czy czytnik kart i breloków jest włączony.
Bluetooth	Wskazuje, czy moduł Bluetooth klawiatury jest włączony i umożliwia sterowanie systemem ze smartfona.
Uproszczona zmiana trybu uzbrojenia	 Pokazuje konfigurację funkcji Uproszczonej zmiany trybu uzbrojenia: Wyłączone – po wybraniu tej opcji każda zmiana trybu uzbrojenia musi zostać potwierdzona przez wprowadzenie kodu dostępu lub użycie urządzenia dostępowego.

 Uzbrajanie/rozbrajanie za pomocą urządzenia dostępowego bez potwierdzania akcji przyciskami – umożliwia użytkownikom zmianę trybów bezpieczeństwa systemu za pomocą urządzeń dostępowych bez konieczności potwierdzania poprzez naciśnięcie przycisków na klawiaturze.



Opcja dostępna, gdy włączona jest funkcja **Odczyt Pass/Tag** lub **Bluetooth**, a klawiatura jest przypisana tylko do jednej grupy w celu zarządzania bezpieczeństwem.

 Rozbrojenie bez przycisku rozbrojenia – umożliwia uzbrojenie lub rozbrojenie bez potwierdzenia z klawiatury dla całego systemu lub grup. Dostępne, jeśli Ograniczenia długości kodów są włączone w ustawieniach huba.

Ustawienia sygnałów dźwiękowych

Uzbrajanie/rozbrajanie	Po włączeniu klawiatura powiadamia o uzbrojeni i rozbrojeniu krótkim sygnałem dźwiękowym.
Aktywacja/dezaktywacja Trybu nocnego	Po włączeniu klawiatura powiadamia o włączeniu/wyłączeniu Trybu nocnego
	krótkim sygnałem dźwiękowym.
--	--
Opóźnienia wejścia	Po włączeniu klawiatura sygnalizuje dźwiękiem opóźnienia przy wejściu .
Opóźnienia wyjścia	Po włączeniu klawiatura sygnalizuje dźwiękiem opóźnienia przy wyjściu .
Opóźnienia wejścia w Trybie nocnym	Po włączeniu klawiatura sygnalizuje dźwiękiem opóźnienia przy wejściu w Trybie nocnym .
Opóźnienia wyjścia w Trybie nocnym	Po włączeniu klawiatura sygnalizuje dźwiękiem opóźnienia przy wyjściu w Trybie nocnym .
Dzwonek po otwarciu	Po włączeniu tej funkcji syrena powiadamia o wyzwoleniu czujnika magnetycznego W trybie systemu Rozbrojono .
	Dowiedz się więcej
Głośność sygnału dźwiękowego	Dowiedz się więcej Wyświetlane, jeśli aktywowane są powiadomienia o uzbrojeniu/rozbrojeniu, opóźnieniu wejścia/wyjścia i otwarciu. Wskazuje poziom głośności sygnalizatora dla powiadomień.
Głośność sygnału dźwiękowego Permanentna dezaktywacja	Dowiedz się więcej Wyświetlane, jeśli aktywowane są powiadomienia o uzbrojeniu/rozbrojeniu, opóźnieniu wejścia/wyjścia i otwarciu. Wskazuje poziom głośności sygnalizatora dla powiadomień. Pokazuje status ustawienia permanentnej dezaktywacji klawiatury:

	 Całkowicie – klawiatura jest całkowicie wyłączona z działania systemu. Urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń. Dowiedz się więcej
Jednorazowa dezaktywacja	 Pokazuje status ustawienia jednorazowej dezaktywacji klawiatury: Nie – klawiatura działa w trybie normalnym. Tylko pokrywa – powiadomienia o
	wyzwoleniu styku antysabotażowego klawiatury są wyłączone do momentu pierwszego rozbrojenia.
	 Całkowicie – klawiatura jest całkowicie wyłączona z działania systemu do momentu pierwszego rozbrojenia. Urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń.
	Dowiedz się więcej
Oprogramowanie	Wersja oprogramowania sprzętowego klawiatury.
ID urządzenia	Identyfikator klawiatury. Dostępne również jako kod QR na obudowie urządzenia i jego opakowaniu.
Nr urządzenia	Numer obwodu (strefy) urządzenia.

Ustawienia

9:41	_,
Gack KeyPad TouchScreen Settin	_
Name KeyPad TouchScreen	
Room Test Room	>
Security Management	>
Automation Scenarios	>
Emergency Signals	>
Access Settings Keypad and user codes	>

Aby zmienić ustawienia KeyPad TouchScreen w aplikacji Ajax:

- 1. Przejdź do karty Urządzenia 🕒.
- 2. Wybierz KeyPad TouchScreen z listy.
- 3. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę koła zębatego 🔅.
- 4. Ustaw wymagane parametry.

5. Kliknij **Powrót**, aby zapisać nowe ustawienia.

Ustawienie	Wartość
	Nazwa klawiatury. Jest wyświetlana na liście urządzeń huba, w SMS-ach i powiadomieniach o zdarzeniach.
Nazwa	Aby zmienić nazwę modułu, kliknij pole tekstowe.
	Nazwa może zawierać do 12 znaków cyrylicy lub do 24 znaków łacińskich.
	Wybór wirtualnego pomieszczenia, do którego przypisano KeyPad TouchScreen.
Pomieszczenie	Nazwa pomieszczenia jest wyświetlana w treści SMS-ów i w powiadomieniach o zdarzeniach.
Ustawienia dostępu	Wybór metody uzbrajania/rozbrajania:
	• Tylko kody klawiatury.
	• Tylko kody użytkownika.
	• Kody klawiatury i użytkownika.
	Aby uaktywnić Kody dostępu klawiatury ustawione dla osób, które nie są zarejestrowane

	w systemie, należy wybrać na klawiaturze opcje: Tylko kody klawiatury lub Kody klawiatury i użytkownika .
Kod klawiatury	Wybór kodu ogólnego do sterowania bezpieczeństwem. Zawiera 4 do 6 cyfr.
Kod pod przymusem	Wybór ogólnego kodu pod przymusem do cichego alarmu. Zawiera 4 do 6 cyfr. Dowiedz się więcej
Zakres wykrywania ekranu	Ustalanie odległości, przy której klawiatura reaguje na zbliżenie i włącza wyświetlacz: Minimalna. Niska. Normalna (domyślna). Wysoka. Maks. Wybierz optymalną czułość, z jaką klawiatura będzie reagować na zbliżanie.
Wyciszenie alarmu pożarowego	Po włączeniu tej funkcji użytkownicy mogą wyciszyć alarm czujników pożarowych

	Ajax (nawet połączonych) za pomocą klawiatury.
	Jeśli alarm pożarowy jest wyzwolony przez <u>ManualCallPoint</u> Jeweller, poziom CO lub dymu jest krytyczny, alarmu nie można wyciszyć z klawiatury.
	Dowiedz się więcej
Odczyt Pass/Tag	Po włączeniu tryb bezpieczeństwa może być kontrolowany za pomocą urządzeń dostępowych Pass i Tag .
Bluetooth	Po włączeniu tryb bezpieczeństwa może być kontrolowany za pomocą smartfona.
Czułość Bluetooth	Regulacja czułości modułu Bluetooth klawiatury:
	• Minimalna.
	• Niska.
	 Normalna (domyślna).
	• Wysoka.
	• Maks.

	Dostępne, jeśli Bluetooth jest włączony.
Blokada nieautoryzowanego dostępu	Po włączeniu klawiatura zostanie zablokowana na ustawiony czas w przypadku wprowadzenia błędnego kodu lub w przypadku użycia nieuwierzytelnionych urządzeń dostępowych więcej niż 3 razy z rzędu w ciągu 1 minuty. PRO lub użytkownik z uprawnieniami do konfiguracji systemu może odblokować klawiaturę poprzez aplikację przed upływem określonego czasu blokady.
Czas blokowania, min	 Wybór czasu blokady klawiatury urządzenia po nieautoryzowanych wprowadzeniach kodu: 3 minuty. 5 minut. 10 minut.
	 20 minut. 30 minut. 60 minut. 90 minut.

	Dostępne, jeśli włączona jest Blokada nieautoryzowanego dostępu.
Aktywacja dzwonka za pomocą klawiatury	Po włączeniu użytkownik może aktywować/dezaktywować z poziomu klawiatury powiadomienia o uruchomieniu czujników magnetycznych. Należy włączyć także opcję Dzwonek po otwarciu w ustawieniach klawiatury i przynajmniej jeden czujnik bistabilny. Dowiedz się więcej
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	Przełącza urządzenie w tryb aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, podłącz zasilanie zewnętrzne do KeyPad TouchScreen. Dowiedz się więcej
Test siły sygnału Jeweller	Przełączenie urządzenia w tryb testu siły sygnału Jeweller. Dowiedz się więcej

Test siły sygnału Wings	Przełączenie urządzenia w tryb testu siły sygnału Wings. Dowiedz się więcej
Test tłumienia sygnału	Przełączenie urządzenia w tryb testu tłumienia sygnału. Dowiedz się więcej
Resetuj Pass/Tag	Umożliwia usunięcie z pamięci urządzenia wszystkich hubów powiązanych z Tag lub Pass. Dowiedz się więcej
Instrukcja użytkownika	Otwiera instrukcję użytkownika KeyPad TouchScreen w aplikacji Ajax.
Permanentna dezaktywacja	 Umożliwia użytkownikowi wyłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu. Dostępne są trzy opcje: Nie – urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia. Całkowicie – urządzenie nie będzie wykonywać poleceń systemowych ani uczestniczyć w scenariuszach automatyzacji, a system będzie ignorować alarmy i inne powiadomienia z urządzenia.

	 Tylko obudowa – system ignoruje powiadomienia o wyzwoleniu styku antysabotażowego urządzenia. Dowiedz się więcej
Jednorazowa dezaktywacja	 Umożliwia użytkownikowi wyłączenie zdarzeń urządzenia do momentu pierwszego rozbrojenia. Dostępne są trzy opcje: Nie – urządzenie działa w trybie normalnym. Tylko pokrywa – powiadomienia o wyzwoleniu styku antysabotażowego urządzenia są wyłączone, gdy aktywny jest tryb uzbrojenia. Całkowicie – urządzenie jest całkowicie wyłączone z działania systemu, gdy tryb uzbrojenia jest aktywny. Urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń. Dowiedz się więcej
Usuń urządzenie	Usuwa sparowanie urządzenia, odłącza go od huba i kasuje jego ustawienia.

Zarządzanie bezpieczeństwem

Ustawienie	Wartość
	Aktywuje/dezaktywuje kontrolę bezpieczeństwa z klawiatury.
Ekran sterowania	Po wyłączeniu karta Sterowanie jest ukryta na wyświetlaczu klawiatury. Użytkownik nie może kontrolować trybu bezpieczeństwa systemu i grup z klawiatury.
Wspólne grupy	Wybór grup, które będą współdzielone i dostępne do zarządzania dla wszystkich uprawnionych użytkowników.
	Wszystkie grupy systemowe i grupy utworzone po dodaniu KeyPad TouchScreen do huba są domyślnie współdzielone. Dostępne, jeśli włączony jest <u>Tryb grupowy</u>.
	Po właczeniu użytkownik musi najnierw dokonać
Wstępna autoryzacja	uwierzytelnienia, aby uzyskać dostęp do panelu sterowania i aktualnego stanu systemu: wprowadzić kod lub okazać osobiste urządzenie dostępowe.

Potwierdzenie autoryzacji za pomocą kodu dostępu	Po włączeniu tej opcji autoryzacja systemu przy użyciu urządzeń dostępowych wymaga potwierdzenia akcji kodem użytkownika lub kodem klawiatury. Użytkownik może również wybrać czas potwierdzenia akcji.
Uzbrojenie bez kodu	Po włączeniu użytkownik może uzbroić lokalizację bez wprowadzania kodu lub okazywania osobistego urządzenia dostępowego. Po wyłączeniu należy wprowadzić kod lub okazać urządzenie dostępowe, aby uzbroić system. Ekran wprowadzania kodu pojawi się po naciśnięciu przycisku Uzbrój . Dostępne, jeśli opcja Potwierdzenie autoryzacji za pomocą kodu dostępu i Przełącznik wstępnej autoryzacji są wyłączone.
Uproszczona zmiana trybu uzbrojenia	 Po włączeniu użytkownicy mogą zmieniać stan uzbrojenia systemu (lub grupy) za pomocą urządzeń dostępowych bez konieczności potwierdzania za pomocą przycisków klawiatury: Wyłączone – gdy każde uzbrojenie lub rozbrojenie wymaga potwierdzenia. Uzbrajanie/rozbrajanie za pomocą urządzenia dostępowego bez potwierdzania akcji przyciskami – uzbrajanie i rozbrajanie nie

	wymaga potwierdzenia z klawiatury. Dostępne, jeśli Tryb grupowy jest włączony lub tylko jedna grupa jest włączona w menu Wspólne grupy .
	 Rozbrojenie bez przycisku rozbrojenia – umożliwia uzbrojenie lub rozbrojenie bez potwierdzenia z klawiatury dla całego systemu lub grup. Dostępne, jeśli Ograniczenia długości kodów są włączone w ustawieniach huba.
	Po włączeniu na wyświetlaczu klawiatury pojawi się lista awarii uniemożliwiających uzbrojenie. W tym celu należy włączyć sprawdzanie integralności systemu .
Pokaż listę usterek na ekranie	Wyświetlenie listy może zająć trochę czasu. Zmniejsza to żywotność baterii zainstalowanych fabrycznie w klawiaturze.

Scenariusze automatyzacji

Ustawienie	Wartość
Zarządzanie scenariuszami	Aktywuje/dezaktywuje zarządzanie scenariuszami z klawiatury. Po wyłączeniu karta Scenariusze () jest ukryta na wyświetlaczu klawiatury. Użytkownik nie może kontrolować scenariuszy automatyzacji z klawiatury.
Scenariusze klawiatury	 Menu pozwala na utworzenie do sześciu scenariuszy sterowania urządzeniami automatyzacji lub grupą urządzeń. Po zapisaniu ustawień na wyświetlaczu klawiatury pojawią się przyciski do zarządzania scenariuszami (karta Scenariusze). Użytkownik lub PRO z uprawnieniami do konfiguracji systemu może dodawać lub usuwać oraz włączać/wyłączać scenariusze. Wyłączone scenariusze nie są wyświetlane na karcie Scenariusze) na wyświetlaczu klawiatury.
Wstępna autoryzacja	Po włączeniu, aby uzyskać dostęp do zarządzania scenariuszami, użytkownik powinien najpierw dokonać uwierzytelnienia: wprowadzić kod lub okazać osobiste urządzenie dostępowe.

Sygnały alarmowe

Ustawienie	Wartość
Przyciski awaryjne na ekranie	Po włączeniu tej funkcji użytkownik może wysłać sygnał alarmowy lub wezwać pomoc z klawiatury poprzez kartę Alarm napadowy (!). Po wyłączeniu zakładka Alarm napadowy (!) jest ukryta na wyświetlaczu klawiatury.
Typ przycisku	 Wybór liczby przycisków wyświetlanych na karcie Alarm napadowy (!). Dostępne są dwie opcje: Tylko przycisk Przycisk napadowy (domyślnie). Trzy przyciski: Przycisk napadowy, Pożar, Alarm pomocniczy.
Ochrona przed przypadkowym uruchomieniem	Po włączeniu, wysłanie alarmu wymaga dodatkowego potwierdzenia ze strony użytkownika.
Alarm z syreną	
Jeśli użyto przycisk napadowy	Jeśli jest włączona, syreny przypisane do systemu uruchomią się po naciśnięciu Przycisku napadowego .

	Po włączeniu, syreny przypisane do systemu są aktywowane po naciśnięciu przycisku Pożar .
Po naciśnięciu przycisku alarmu pożarowego	Przełącznik jest wyświetlany, jeśli w menu Typ przycisku włączona jest opcja z trzema przyciskami.
Jeśli naciśnięto pomocniczy przycisk żądania	Po włączeniu syreny przypisane do systemu są aktywowane po naciśnięciu przycisku Alarm pomocniczy .
	Przełącznik jest wyświetlany, jeśli w menu Typ przycisku włączona jest opcja z trzema przyciskami.

Ustawienia wyświetlacza

Ustawienie	Wartość
Automatyczna regulacja	Przełącznik jest domyślnie włączony. Jasność podświetlenia wyświetlacza jest regulowana automatycznie w zależności od poziomu oświetlenia otoczenia.

Ręczna regulacja jasności	 Wybierz jasność podświetlenia: od 0 do 100% (0 – podświetlenie jest minimalne, 100 – podświetlenie jest maksymalne). Ustawianie w przyrostach o 10%. Podświetlenie jest włączone tylko wtedy, gdy wyświetlacz jest aktywny. Ręczna regulacja jest dostępna, gdy przełącznik Automatyczna regulacja jest wyłączony.
Wygląd	Dostosowywanie wyglądu interfejsu: • Ciemny (domyślnie). • Jasny .
Zawsze aktywny wyświetlacz	Wyświetlacz klawiatury będzie zawsze włączony, gdy funkcja jest aktywna oraz podłączone jest zewnętrzne zasilanie. Przełącznik jest domyślnie wyłączony. W tym przypadku klawiatura przechodzi w stan uśpienia po upływie określonego czasu od ostatniej interakcji z ekranem.
Wskazanie trybu uzbrojenia	Ustawianie wskaźnika LED klawiatury: • Wyłączony (domyślnie) – wskaźnik LED jest wyłączony.

	 Tylko po uzbrojeniu – wskaźnik LED włącza się, gdy system jest uzbrojony, a klawiatura przechodzi w tryb uśpienia (wyświetlacz wyłącza się).
	 Zawsze – wskaźnik LED jest włączony niezależnie od trybu bezpieczeństwa. Jest on aktywowany, gdy klawiatura przechodzi w tryb uśpienia.
	Dowiedz się więcej
Język	Konfiguracja języka interfejsu klawiatury. Domyślnie ustawiony jest język angielski. Aby zmienić język, należy wybrać żądany język i kliknąć Zapisz .

Ustawienia sygnalizacji dźwiękowej

KeyPad TouchScreen posiada wbudowany sygnalizator, który pełni następujące funkcje w zależności od ustawień:

1. Wskazuje status zabezpieczeń, a także Opóźnienia wejścia/wyjścia.

- 2. Dzwonek po otwarciu.
- **3.** Informuje o alarmach.

Nie zalecamy korzystania z KeyPad TouchScreen zamiast syreny. Sygnalizator klawiatury jest dedykowany wyłącznie do dodatkowych powiadomień. <u>Syreny Ajax</u> są przeznaczone do odstraszania intruzów i zwracania na siebie uwagi. Prawidłowo zainstalowana syrena jest trudniejsza w demontażu ze względu na wyższą pozycję montażową niż klawiatura zamontowana na wysokości oczu.

Ustawienie	Wartość	
Ustawienia sygnałów dźwiękowych. Sygnał dźwiękowy przy zmianie trybu uzbrojenia		
Uzbrajanie/rozbrajanie	 Po włączeniu: powiadomienie dźwiękowe jest wysyłane, jeśli tryb bezpieczeństwa zostanie zmieniony z klawiatury, innego urządzenia lub aplikacji. Jeśli wyłączone: powiadomienie dźwiękowe jest wysyłane, jeśli tryb bezpieczeństwa zostanie zmieniony tylko z klawiatury. Głośność sygnału dźwiękowego zależy od głośności skonfigurowanych przycisków. 	

Aktywacja/dezaktywacja Trybu nocnego	Po włączeniu: powiadomienie dźwiękowe jest wysyłane, jeśli Tryb nocny jest aktywowany/dezaktywowany za pomocą klawiatury, innego urządzenia lub aplikacji. Po włączeniu: powiadomienie dźwiękowe jest wysyłane, gdy Tryb nocny jest aktywowany/dezaktywowany tylko za pomocą klawiatury. Dowiedz się więcej Głośność sygnału dźwiękowego zależy od głośności skonfigurowanych przycisków.
Wyciszenie urządzenia podczas wprowadzania kodu na klawiaturze	Gdy opcja ta jest włączona, klawiatura przestaje emitować sygnał dźwiękowy, gdy użytkownik zacznie wprowadzać na niej kod.
Sygnał dźwiękowy przy opóźnieniach	
Opóźnienia wejścia	Po włączeniu wbudowany sygnalizator emituje sygnał dźwiękowy w przypadku opóźnienia na wejście. Dowiedz się więcej

Opóźnienia wyjścia	Po włączeniu wbudowany sygnalizator emituje sygnał dźwiękowy w przypadku opóźnienia na wyjście. Dowiedz się więcej	
Opóźnienia wejścia w Trybie nocnym	Po włączeniu wbudowany sygnalizator emituje sygnał dźwiękowy opóźnienie przy wejściu w Trybie nocnym . Dowiedz się więcej	
Opóźnienia wyjścia w Trybie nocnym	Po włączeniu wbudowany sygnalizator emituje sygnał dźwiękowy opóźnienie przy wyjściu w Trybie nocnym . Dowiedz się więcej	
Szybki sygnał dźwiękowy przy opóźnieniach		
Szybki sygnał dźwiękowy po wygaśnięciu Opóźnienia wejścia	Powiadamia użytkownika, że czas Opóźnienia na wejście dobiega końca. Dostępne są 4 opcje do wyboru, kiedy powinien rozpocząć się szybki sygnał dźwiękowy: • Nigdy • Ostatnie 5 sekund • Ostatnie 10 sekund	

	Ostatnie 15 sekund
Szybki sygnał dźwiękowy po wygaśnięciu Opóźnienia wyjścia	 Powiadamia użytkownika, że czas Opóźnienia przy wyjściu dobiega końca. Dostępne są 4 opcje do wyboru, kiedy powinien rozpocząć się szybki sygnał dźwiękowy: Nigdy Ostatnie 5 sekund Ostatnie 10 sekund Ostatnie 15 sekund
Sygnał dźwiękowy przy rozbrojeniu	
Dzwonek po otwarciu	Po włączeniu wbudowany sygnalizator informuje krótkim sygnałem dźwiękowym o wyzwoleniu czujników magnetycznych w trybie Rozbrojonym . Dowiedz się więcej
Głośność sygnału dźwiękowego	Wybór poziomu głośności wbudowanego sygnalizatora dla powiadomień o uzbrojeniu/rozbrojeniu, opóźnieniu wejścia/wyjścia i otwarciu: • Cichy. • Głośno.

	• Bardzo głośny.
Przyciski	
Głośność	Dostosuj głośność powiadomień sygnalizatora dla interakcji z wyświetlaczem klawiatury.
Reakcje	alarmów
Alarm dźwiękowy	Ustawienie trybu, w którym wbudowany sygnalizator włącza alarm: • Zawsze – alarm dźwiękowy będzie aktywowany niezależnie od trybu bezpieczeństwa systemu.
	 Tylko po uzbrojeniu – alarm dźwiękowy zostanie aktywowany, jeśli system lub grupa, do której przypisana jest klawiatura, jest uzbrojona.
Aktywacja sygnalizatora klawiatury w przypadku wykrycia alarmu w systemie	Po włączeniu wbudowany sygnalizator informuje o alarmie w systemie.
Alarm w Trybie grupowym	Wybór grupy (spośród wspólnych grup), dla której klawiatura będzie informować o alarmie. Opcja Wszystkie wspólne Grupy jest ustawiona domyślnie.
	Jeśli klawiatura ma tylko jedną wspólną grupę i zostanie ona usunięta, ustawienie powróci do wartości początkowej.

	Wyświetlane, jeśli włączony jest Tryb grupowy .
	Długość sygnału dźwiękowego w przypadku alarmu: od 3 sekund do 3 minut.
Czas trwania alarmu	Podłączenie zewnętrznego zasilania do klawiatury jest zalecane w przypadku sygnału dźwiękowego trwającego dłużej niż 30 sekund.

Należy dostosować opóźnienia wejścia/wyjścia w ustawieniach właściwych czujników, a nie zaś w ustawieniach klawiatury.

Dowiedz się więcej

Ustawianie reakcji klawiatury na alarmy urządzenia

KeyPad TouchScreen może reagować na alarmy z każdego czujnika w systemie za pomocą wbudowanego sygnalizatora. Jest to przydatna funkcja, gdy nie ma potrzeby włączania sygnalizatora w przypadku alarmów z konkretnego urządzenia. Można to na przykład zastosować do wyzwalania czujnika zalania **LeaksProtect**.



Aby ustawić reakcję klawiatury na alarm urządzenia:

- 1. Otwórz aplikację Ajax.
- 2. Przejdź do karty Urządzenia 🕒.
- **3.** Z listy wybierz urządzenie, dla którego chcesz skonfigurować reakcję klawiatury.
- **4.** Przejdź do **Ustawień** urządzenia, klikając ikonę 🔅.
- **5.** Znajdź opcję **Alarm z syreną** i przełącz ją w celu aktywacji. Włącz lub wyłącz funkcję.
- 6. Powtórz kroki 3-5 dla pozostałych urządzeń systemu.

Ustawianie reakcji klawiatury na alarm sabotażowy

KeyPad TouchScreen może reagować na alarmy z obudowy każdego urządzenia w systemie za pomocą wbudowanego sygnalizatora. Gdy funkcja jest aktywna, wbudowany w klawiaturę sygnalizator wyemituje sygnał dźwiękowy po uruchomieniu **styku antysabotażowego** urządzenia. Aby ustawić reakcję klawiatury na alarm po wyzwoleniu styku antysabotażowego:

- **1.** Otwórz aplikację Ajax.
- 2. Przejdź do karty Urządzenia 🕒.
- 3. Wybierz hub i przejdź do jego Ustawień 🔅.
- 4. Wybierz menu Opcje systemowe.
- 5. Przejdź do sekcji Dźwięki i alerty.
- 6. Włącz funkcję Jeśli otwarta jest obudowa huba lub czujnika.
- 7. Kliknij Powrót, aby zapisać nowe ustawienia.



<u>Styk antysabotażowy</u> reaguje na otwieranie i zamykanie obudowy, niezależnie od trybu uzbrojenia urządzenia lub systemu.

Ustawienie reakcji klawiatury na naciśnięcie przycisku napadowego w aplikacji Ajax

W aplikacjach Ajax można skonfigurować reakcję klawiatury na alarm po naciśnięciu przycisku napadowego. Aby to zrobić, należy wykonać następujące kroki:

- **1.** Otwórz aplikację Ajax.
- 2. Przejdź do karty Urządzenia 🕒.
- **3.** Wybierz hub i przejdź do jego **Ustawień** 🔅.
- 4. Wybierz menu Opcje systemowe.
- 5. Przejdź do sekcji Dźwięki i alerty.
- 6. Włącz funkcję Jeśli został naciśnięty przycisk napadowy w aplikacji.
- 7. Kliknij Powrót, aby zapisać nowe ustawienia.

Ustawianie wskazania klawiatury po alarmie



Klawiatura może informować o alarmach wyzwolonych w uzbrojonym systemie za pomocą sygnalizacji LED.

Funkcja działa następująco:

- 1. System rejestruje alarm.
- **2.** Klawiatura emituje sygnał alarmowy (jeśli jest włączony). Czas trwania i głośność sygnału zależą od **ustawień urządzenia**.
- **3.** Dioda LED klawiatury miga dwukrotnie (raz na 3 sekundy) do momentu rozbrojenia systemu.

Dzięki tej funkcji użytkownicy systemu oraz patrole interwencyjne agencji ochrony widzą, że system został uruchomiony.



Wskazanie KeyPad TouchScreen po alarmie nie działa w przypadku czujników zawsze aktywnych, jeżeli taki czujnik został uruchomiony w rozbrojonym systemie.

Aby włączyć dla KeyPad TouchScreen wskazanie po alarmie, w aplikacji Ajax PRO:

- 1. Przejdź do ustawień huba:
 - Hub \rightarrow Ustawienia $\textcircled{O} \rightarrow$ Opcje systemowe \rightarrow Wskaźnik LED.
- **2.** Określ zdarzenia, o których KeyPad TouchScreen będzie informować dwukrotnym miganiem wskaźnika LED do chwili rozbrojenia systemu:
 - Potwierdzony alarm włamania/napadu.
 - Pojedynczy alarm włamaniowy/napadowy.

- Otwarcie pokrywy.
- **3.** Wybierz żądany KeyPad TouchScreen w menu **Urządzenia**. Kliknij **Powrót**, aby zapisać nowe parametry.
- 4. Kliknij Powrót. Wszystkie wartości zostaną zastosowane.

Jak ustawić Dzwonek

Jeśli włączona jest opcja **Dzwonek po otwarciu**, KeyPad TouchScreen informuje krótkim sygnałem dźwiękowym o wyzwoleniu czujników magnetycznych w momencie rozbrojenia systemu. Funkcja jest wykorzystywana np. w sklepach do powiadamiania pracowników, że ktoś wszedł do budynku.

Powiadomienia konfiguruje się w dwóch etapach: konfiguracja klawiatury i konfiguracja czujników magnetycznych. W **tym artykule** znajduje się więcej informacji na temat **Dzwonka** i sposobu konfiguracji czujników.

Aby ustawić reakcję klawiatury:

- **1.** Otwórz aplikację Ajax.
- 2. Przejdź do karty Urządzenia 🕒.
- **3.** Wybierz KeyPad TouchScreen i przejdź do **Ustawienia** 🔅.

- 4. Przejdź do menu Sygnalizacja dźwiękowa→ Ustawienia sygnałów dźwiękowych.
- 5. Włącz funkcję Dzwonek po otwarciu na karcie Sygnał przy rozbrojeniu.
- 6. Ustaw odpowiednią głośność powiadomień.
- 7. Kliknij Powrót, aby zapisać ustawienia.

Jeśli ustawienia są prawidłowe, na karcie **Sterowanie** aplikacji Ajax pojawi się ikona dzwonka. Należy kliknąć ją, aby aktywować lub dezaktywować dzwonek po otwarciu.

Aby ustawić sterowanie dzwonkiem z wyświetlacza klawiatury:

- 1. Otwórz aplikację Ajax.
- 2. Przejdź do karty Urządzenia 🕒.
- **3.** Wybierz KeyPad TouchScreen i przejdź do **Ustawienia** 🔅.
- 4. Ustaw funkcję Aktywacja dzwonka za pomocą klawiatury.

Jeśli ustawienia zostały wprowadzone prawidłowo, **ikona dzwonka** pojawi się na karcie **Sterowanie 1** na wyświetlaczu klawiatury. Należy kliknąć ją, aby aktywować lub dezaktywować dzwonek po otwarciu.



Ustawianie kodów

Kody dostępu klawiatury ~ Kod dostępu użytkownika ~

V

Kody niezarejestrowanych użytkowników

Dodawanie kart i breloków

KeyPad TouchScreen może współpracować z **brelokami Tag**, **kartami Pass** oraz urządzeniami innych firm, które obsługują technologię DESFire®.



Przed dodaniem urządzeń innych firm obsługujących DESFire® należy upewnić się, że mają one wystarczającą ilość wolnej pamięci do obsługi nowej klawiatury. Zalecamy, aby urządzenie innej firmy było wstępnie sformatowane.

Ten artykuł zawiera informacje o tym, jak zresetować Tag lub Pass.

Maksymalna liczba podłączonych urządzeń Pass i Tag zależy od modelu huba. Podłączone urządzenia Tag i Pass nie mają wpływu na całkowity limit urządzeń przypisanych do huba.

Model huba	Liczba urządzeń Tag lub Pass
Hub 2 (2G)	50

Hub 2 (4G)	50
Hub 2 Plus	200
Hub Hybrid (2G)	50
Hub Hybrid (4G)	50

Dodawanie Tag lub Pass do systemu



- **1.** Otwórz aplikację Ajax.
- 2. Wybierz hub, do którego chcesz dodać Tag lub Pass.
- **3.** Przejdź do karty **Urządzenia C**.



Upewnij się, że funkcja **Odczyt Pass/Tag** jest włączona w ustawieniach co najmniej jednej klawiatury.

- 4. Kliknij Dodaj urządzenie.
- 5. Wybierz Dodaj Pass/Tag.
- **6.** Określ typ (Tag lub Pass), kolor, nazwę urządzenia i użytkownika (jeśli to konieczne).
- 7. Kliknij Dalej. Następnie hub przełączy się w tryb rejestracji urządzeń.
- 8. Przejdź do dowolnej kompatybilnej klawiatury z włączoną funkcją Odczyt
 Pass/Tag i aktywuj ją.

Po aktywacji KeyPad TouchScreen wyświetli ekran umożliwiający przełączenie klawiatury w tryb rejestracji urządzeń dostępowych. Kliknij przycisk **Start**.

i

Ekran jest automatycznie aktualizowany po podłączeniu zasilania zewnętrznego i włączeniu funkcji **Zawsze aktywny wyświetlacz** jest włączona w ustawieniach klawiatury.

Ekran przełączania klawiatury w tryb rejestracji pojawi się na wszystkich KeyPad TouchScreen przypisanych do systemu. Kiedy administrator lub PRO z uprawnieniami do konfigurowania systemu rozpocznie rejestrację Tag/Pass na jednej klawiaturze, pozostałe powracają do stanu początkowego.

9. Przyłóż kartę Pass lub brelok Tag szeroką stroną do czytnika klawiatury na kilka sekund. Jest on oznaczony ikonką fali (···) na obudowie. Po pomyślnym dodaniu otrzymasz powiadomienie w aplikacji Ajax oraz na wyświetlaczu klawiatury.

Jeśli połączenie nie powiedzie się, spróbuj ponownie po 5 sekundach. Należy pamiętać, że jeśli do huba została już dodana maksymalna liczba urządzeń Tag lub Pass, to podczas dodawania nowego urządzenia w aplikacji Ajax zostanie wyświetlone odpowiednie powiadomienie.

Tag i Pass mogą współpracować z kilkoma hubami jednocześnie. Maksymalna liczba hubów wynosi 13. Jeśli spróbujesz powiązać z hubem urządzenie Tag lub Pass, które osiągnęło już limit hubów, otrzymasz odpowiednie powiadomienie. Aby powiązać taki brelok/kartę z nowym hubem, należy zresetować go.

Jeśli chcesz dodać kolejny Tag lub Pass, kliknij **Dodaj kolejny Pass/Tag** w aplikacji. Powtórz kroki 6-9.

Jak usunąć Tag lub Pass z huba

Należy pamiętać, że zresetowanie spowoduje usunięcie z breloka lub karty wszystkich ustawień i powiązań. W tym przypadku zresetowany Tag lub Pass jest usuwany tylko z huba, na którym dokonano resetu. W innych hubach Tag lub Pass są nadal wyświetlane w aplikacji, ale nie można ich używać do zarządzania trybami bezpieczeństwa. Urządzenia te należy usunąć ręcznie.

- **1.** Otwórz aplikację Ajax.
- 2. Wybierz hub.
- **3.** Przejdź do karty **Urządzenia •**.
- 4. Wybierz kompatybilną klawiaturę z listy urządzeń.

Upewnij sie

Upewnij się, że funkcja Odczyt Pass/Tag jest włączona w ustawieniach klawiatury.

5. Przejdź do ustawień klawiatury, klikając ikonę 🔅.
- 6. Kliknij menu Resetuj Pass/Tag.
- 7. Kliknij Kontynuuj.
- 8. Przejdź do dowolnej kompatybilnej klawiatury z włączoną funkcją Odczyt
 Pass/Tag i aktywuj ją.

Po aktywacji KeyPad TouchScreen wyświetli ekran umożliwiający przełączenie klawiatury w tryb resetowania urządzeń dostępowych. Kliknij przycisk **Start**.

Ekran jest automatycznie aktualizowany po podłączeniu zasilania zewnętrznego i włączeniu funkcji **Zawsze aktywny wyświetlacz** jest włączona w ustawieniach klawiatury.

Ekran przełączania klawiatury w tryb resestowania pojawi się na wszystkich KeyPad TouchScreen przypisanych do systemu. Kiedy administrator lub PRO z uprawnieniami do konfigurowania systemu rozpocznie reset Tag/Pass na jednej klawiaturze, pozostałe powracają do stanu początkowego.

9. Przyłóż kartę Pass lub brelok Tag szeroką stroną do czytnika klawiatury na kilka sekund. Jest on oznaczony ikonką fali (***) na obudowie. Po pomyślnym sformatowaniu otrzymasz powiadomienie w aplikacji Ajax oraz na wyświetlaczu klawiatury. Jeśli formatowanie nie powiodło się, spróbuj ponownie.

10. Jeśli chcesz zresetować inny Tag lub Pass, kliknij **Zresetuj kolejny Pass/Tag** w aplikacji. Powtórz krok 9.

Ustawienia Bluetooth

KeyPad TouchScreen obsługuje sterowanie trybami bezpieczeństwa poprzez przyłożenie smartfona do sensora. Zarządzanie bezpieczeństwem odbywa się za pośrednictwem kanału komunikacyjnego Bluetooth. Metoda ta jest wygodna, bezpieczna i szybka, gdyż nie wymaga podawania kodu, dodawania telefonu do klawiatury czy korzystania z urządzeń Tag lub Pass, które można zgubić.



Uwierzytelnianie Bluetooth jest dostępne tylko dla użytkowników Ajax Security System.

W celu włączenia uwierzytelniania Bluetooth w aplikacji

- 1. Podłącz KeyPad TouchScreen do huba.
- 2. Włącz czujnik Bluetooth klawiatury:

Urządzenia \bigcirc \rightarrow **KeyPad Touchscreen** \rightarrow **Ustawienia** \bigotimes \rightarrow Włącz przełącznik **Bluetooth**.

3. Kliknij Powrót, aby zapisać ustawienia.

Aby skonfigurować uwierzytelnianie Bluetooth

 Otwórz aplikację Ajax Security System i wybierz hub, do którego dodano KeyPad TouchScreen z włączoną funkcją uwierzytelniania Bluetooth. Domyślnie uwierzytelnianie za pomocą Bluetooth jest dostępne dla wszystkich użytkowników takiego systemu.



2. Zezwól aplikacji Ajax Security System na korzystanie z Bluetooth, jeśli wcześniej nie udzielono pozwolenia. W takiej sytuacji w Stanach KeyPad TouchScreen pojawi się ostrzeżenie A. Naciśnięcie symbolu i powoduje otwarcie okna z objaśnieniami czynności. Uruchom Zarządzanie bezpieczeństwem za pomocą telefonu w dolnej części otwartego okna.



Nadaj aplikacji uprawnienia do wyszukiwania i łączenia się z pobliskimi urządzeniami. Wyskakujące okno może się różnić dla smartfonów z systemem Android lub iOS.



W ustawieniach aplikacji można również włączyć **Zarządzanie bezpieczeństwem za pomocą telefonu**:

- Kliknij ikonę = w lewym górnym rogu ekranu i wybierz menu Ustawienia aplikacji.
- Otwórz menu Ustawienia systemu i włącz Zarządzanie bezpieczeństwem za pomocą telefonu.



3. Zalecamy skonfigurowanie Geolokalizacji w celu zapewnienia stabilnego działania uwierzytelniania Bluetooth. Ostrzeżenie A pojawia się w Stanach KeyPad TouchScreen, jeśli funkcja Geolokalizacja jest wyłączona, a aplikacja nie może korzystać z lokalizacji smartfona. Naciśnięcie symbolu i powoduje otwarcie okna z objaśnieniami czynności.



Uwierzytelnianie Bluetooth może być niestabilne, jeśli funkcja **Geolokalizacja** jest wyłączona. Konieczne będzie uruchomienie i zminimalizowanie aplikacji, jeśli system przełączy ją w tryb uśpienia.

Aktywowanie i skonfigurowanie funkcji **Geolokalizacja** pozwala na szybsze sterowanie systemem poprzez Bluetooth. Wystarczy odblokować telefon i przyłożyć go do sensora klawiatury.

Jak skonfigurować geolokalizację

4. Włącz funkcję Utrzymuj aplikację aktywną, aby zarządzać bezpieczeństwem przez Bluetooth. W tym celu przejdź do Urządzenia → Hub → Ustawienia → Geolokalizacja.

- 5. Upewnij się, że w smartfonie włączona jest funkcja Bluetooth. Jeśli jest ona wyłączona, w Stanach klawiatury pojawi się ostrzeżenie A. Naciśnięcie symbolu i powoduje otwarcie okna z objaśnieniami czynności.
- 6. Włącz funkcję Usługa Keep-Alive w ustawieniach aplikacji dla smartfonów z systemem Android. W tym celu, w lewym górnym rogu ekranu kliknij =→
 Ustawienia aplikacji → Ustawienia systemu.

Wstępna autoryzacja

Po włączeniu dostęp do panelu sterowania i aktualnego stanu systemu jest zablokowany. Aby go odblokować, użytkownik powinien się uwierzytelnić: wprowadzić **odpowiedni kod** lub przyłożyć osobiste urządzenie dostępowe do klawiatury.



Jeśli wstępna autoryzacja jest włączona, funkcja **Uzbrojenie bez kodu** jest niedostępna w ustawieniach klawiatury.

Możesz uwierzytelnić się na dwa sposoby:

1. Poprzez kartę **Sterowanie •**. Po zalogowaniu użytkownik widzi udostępnione w systemie grupy (o ile aktywowany jest Tryb grupowy). Są one określone w

ustawieniach klawiatury: **Zarządzanie bezpieczeństwem** → **Wspólne grupy**. Domyślnie wszystkie grupy systemowe są współdzielone.



2. Poprzez kartę **Logowanie** $\stackrel{\circ}{\frown}$. Po zalogowaniu użytkownik widzi dostępne grupy, które były ukryte na liście grup udostępnionych.



Wyświetlacz klawiatury automatycznie wraca do ekranu głównego po upływie 10 sekund od ostatniej interakcji z nim. Aby zarządzać systemem za pomocą KeyPad TouchScreen, wprowadź kod lub ponownie skorzystaj z osobistego urządzenia dostępowego.

Wstępna autoryzacja za pomocą kodu klawiatury

Wstępna autoryzacja za pomocą kodu osobistego

V

Wstępna autoryzacja za pomocą kodu RRU

Wstępna autoryzacja z Tag lub Pass

Wstępna autoryzacja za pomocą smartfona

Zarządzanie bezpieczeństwem

Korzystając z **kodów**, Tag/Pass lub smartfona, można kontrolować **Tryb nocny** i sterować bezpieczeństwem całego obiektu lub oddzielnych grup. Użytkownik lub PRO z uprawnieniami do konfiguracji systemu może ustawić kody dostępu. W **tym rozdziale** znajdują się informacje na temat dodawania Tag lub Pass do huba. Aby sterować za pomocą smartfona, należy dostosować odpowiednie **parametry Bluetooth** w ustawieniach klawiatury. Włącz Bluetooth smartfona, lokalizację i odblokuj ekran.

 $\mathbf{\mathbf{v}}$

V

V

V

W przypadku trzech kolejnych prób nieudanego wprowadzenia prawidłowego kodu lub niezweryfikowanego urządzenia dostępowego w ciągu 1 minuty KeyPad TouchScreen zostanie automatycznie zablokowany na czas określony w ustawieniach. Odpowiednie powiadomienia są wysyłane do użytkowników oraz do stacji monitorowania agencji ochrony. Użytkownik lub PRO z uprawnieniami do konfiguracji systemu może odblokować KeyPad TouchScreen w aplikacji Ajax.

Jeśli **Tryb grupowy** jest wyłączony, odpowiednia ikona na wyświetlaczu klawiatury wskazuje bieżący tryb bezpieczeństwa:

- O Uzbrojony.
- \bigcirc Rozbrojony.
- <a>Omega Tryb nocny.



Jeśli włączony jest tryb grupowy, użytkownicy widzą tryb bezpieczeństwa każdej grupy osobno. Grupa jest uzbrojona, gdy kontur przycisku jest biały i jest oznaczona ikoną O. Grupa jest rozbrojona, jeśli kontur jej przycisku jest szary i jest oznaczona ikoną O.



Przyciski grup w **Trybie nocnym** są oznaczone białym kwadratem na wyświetlaczu klawiatury.



Po użyciu kodu osobistego lub kodu dostępu, Tag, Pass lub smartfonu nazwa użytkownika, który zmienił tryb bezpieczeństwa, jest wyświetlana w kanale zdarzeń huba i w powiadomieniach. Jeśli używany jest kod ogólny, wyświetlana jest nazwa klawiatury, z której zmieniono tryb bezpieczeństwa.

Kolejność zmiany trybu bezpieczeństwa za pomocą klawiatury uzależniona jest od tego, czy w ustawieniach KeyPad TouchScreen włączona jest wstępna autoryzacja użytkownika.

Jeśli wstępna autoryzacja jest włączona

Kontrola bezpieczeństwa grupy

Używanie kodu pod przymusem

Jeśli wstępna autoryzacja jest wyłączona

 $\mathbf{\vee}$

 $\mathbf{\vee}$

V

×

V

V

Kontrola bezpieczeństwa obiektu

Kontrola bezpieczeństwa grupy

Używanie kodu pod przymusem

Przykład wprowadzania kodów

Kod	Przykład	Uwaga
Kod klawiatury Kod pod przymusem dla klawiatury	1234 → OK	Błędnie wprowadzone liczby można skasować przyciskiem C .
Kod użytkownika Kod pod przymusem użytkownika	$2 \rightarrow \bigstar 1234 \rightarrow 0K$	Najpierw wprowadź identyfikator użytkownika, naciśnij * przycisk, a następnie wprowadź kod osobisty. Błędnie wprowadzone liczby można skasować przyciskiem C.
Kod niezarejestrowanego użytkownika Kod pod przymusem niezarejestrowanego użytkownika	1234 → OK	Błędnie wprowadzone liczby można skasować przyciskiem C .
Kod RRU	1234 → OK	Błędnie wprowadzone liczby można skasować przyciskiem C .

Uproszczona zmiana trybu uzbrojenia

Funkcja **Uproszczona zmiana trybu uzbrojenia** umożliwia zmianę trybu bezpieczeństwa na tryb przeciwny za pomocą Tagu/Pass lub smartfona, bez konieczności potwierdzania przyciskami uzbrojenia O lub rozbrojenia O. Przejdź do **ustawień klawiatury**, aby włączyć tę funkcję.

Aby zmienić tryb bezpieczeństwa na przeciwny

- Aktywuj klawiaturę, zbliżając się do niej lub trzymając dłoń przed sensorem. Przeprowadź Wstępną autoryzację jeśli jest to konieczne.
- 2. Okaż Tag/Pass lub smartfon.

Uzbrajanie dwuetapowe



KeyPad TouchScreen może uczestniczyć w uzbrajaniu dwuetapowym, ale nie może być używana jako urządzenie drugiego etapu. Dwuetapowy proces uzbrajania przy użyciu Tag, Pass lub smartfona jest podobny do korzystania z osobistego lub ogólnego hasła klawiatury.

Dowiedz się więcej

Użytkownicy systemu mogą zobaczyć na wyświetlaczu klawiatury, czy uzbrajanie zostało rozpoczęte, czy nie. Jeśli włączony jest Tryb grupowy, kolor przycisków grupy zależy od bieżącego stanu:

- Szary rozbrojony, proces uzbrajania nie został rozpoczęty.
- Zielony proces uzbrajania został rozpoczęty.
- Żółty uzbrajanie jest niekompletne.
- Biały uzbrojony.

Sterowanie scenariuszami za pomocą klawiatury

KeyPad TouchScreen umożliwia użytkownikom na stworzenie do sześciu scenariuszy w dwóch trybach. Rodzaj scenariusza **Po ustawionym działaniu** umożliwia sterowanie jednym lub większą liczbą **urządzeń automatyzacji** i <u>Ajax</u> <u>WaterStop Jeweller</u>. Rodzaj scenariusza **Po zmianie stanu** umożliwia użytkownikom przełączanie stanu pojedynczego urządzenia automatyzacji lub **Ajax WaterStop Jeweller** z poziomu karty **Scenariusze** na klawiaturze.

Po ustawionym działaniu

Po przełączeniu stanu

Aby utworzyć scenariusz:

- Otwórz aplikację Ajax. Wybierz hub z przynajmniej jednym KeyPad TouchScreen i urządzeniem automatyzacji. Jeśli to konieczne, dodaj jeden.
- 2. Przejdź na kartę Urządzenia 🕒.
- **3.** Wybierz KeyPad TouchScreen z listy i przejdź do menu **Ustawienia** 🔅.
- 4. Przejdź do menu Scenariusze automatyzacji. Włącz Zarządzanie scenariuszami.
- 5. Otwórz menu Scenariusze klawiatury.
- 6. Naciśnij Dodaj scenariusz.
- 7. Wybierz typ scenariusza Po ustawionym działaniu.
- 8. Wybierz jedno lub więcej urządzeń automatyzacji. Naciśnij Dalej.
- 9. Wprowadź nazwę scenariusza w polu Nazwa.
- **10.** Wybierz działanie urządzenia podczas wykonywania scenariusza.
- 11. Naciśnij Zapisz.
- 12. Naciśnij przycisk Powrót, aby powrócić do menu Scenariusze automatyzacji.
- 13. W razie potrzeby aktywuj Wstępną autoryzację.

Utworzone scenariusze są wyświetlane w aplikacji: **KeyPad TouchScreen** \rightarrow **Ustawienia** \bigotimes \rightarrow **Scenariusze automatyzacji** \rightarrow **Scenariusze klawiatury**. Istnieje możliwość dezaktywacji, dostosowania ustawień lub usunięcia ich w dowolnym momencie.

Aby usunąć scenariusz:

- 1. Przejdź na kartę Ustawienia 🔅 KeyPad TouchScreen.
- 2. Otwórz menu Scenariusze automatyzacji → Scenariusze klawiatury.
- 3. Wybierz scenariusz, który chcesz usunąć.
- 4. Naciśnij Dalej.
- 5. Kliknij Usuń scenariusz.

Użytkownik może zobaczyć scenariusze automatyzacji i zarządzać nimi po uwierzytelnieniu, gdy funkcja **Wstępnej autoryzacji** jest włączona. Przejdź na kartę **Scenariusze** (*), wprowadź kod lub przyłóż osobiste urządzenie dostępowe do klawiatury.

Aby zrealizować scenariusz, naciśnij odpowiedni przycisk na karcie Scenariusze 🛞.

KeyPad TouchScreen wyświetla tylko aktywowane scenariusze w ustawieniach klawiatury.

Wskazanie

KeyPad TouchScreen informuje użytkowników o alarmach, opóźnieniach wejścia/wyjścia, aktualnym trybie bezpieczeństwa, awariach i innych stanach systemu poprzez:

- wyświetlacz;
- logo ze wskaźnikiem LED;
- wbudowany sygnalizator alarmowy.

Wskazanie KeyPad TouchScreen pojawia się na wyświetlaczu tylko wtedy, gdy jest aktywne. Ikony wskazujące niektóre stany systemu lub klawiatury są wyświetlane w górnej części karty **Sterowanie** •. Przykładowe funkcje obejmują sygnalizację alarmu pożarowego, przywracanie systemu po alarmie oraz dzwonek po otwarciu. Informacje o trybie bezpieczeństwa zostaną zaktualizowane, nawet gdy zostanie on zmieniony za pomocą innego urządzenia: breloka, innej klawiatury lub w aplikacji.

Zdarzenie	Wskazanie	Uwaga
-----------	-----------	-------

Alarm.	Wbudowany sygnalizator emituje sygnał dźwiękowy.	Wyświetlane, gdy przełącznik Włącz syrenę klawiatury w przypadku wykrycia alarmu w systemie jest włączony. Czas trwania i głośność sygnału dźwiękowego zależą od ustawień klawiatury.
Wykrycie alarmu w uzbrojonym systemie.	Wskaźnik LED miga dwukrotnie raz na 3 sekundy do momentu rozbrojenia systemu.	Aby aktywować, należy włączyć opcję Wskazanie po alarmie w ustawieniach huba. Należy również określić KeyPad TouchScreen jako urządzenie informujące o alarmach innych urządzeń. Wskaźnik włącza się po zakończeniu odtwarzania sygnału alarmowego przez wbudowany sygnalizator.
Włączenie urządzenia/wczytywanie zaktualizowanej konfiguracji systemu do klawiatury.	Podczas ładowania danych na wyświetlaczu pojawi się odpowiednie powiadomienie.	
Wyłączanie urządzenia.	Wskaźnik LED zaświeci się na 1 sekundę, a następnie miga trzy razy.	

System lub grupa są uzbrojone.	Wbudowany sygnalizator emituje krótki dźwięk.	Jeśli powiadomienia o Uzbrojeniu/rozbrojeniu są włączone.
System lub grupa zostały przełączone w Tryb nocny .	Wbudowany sygnalizator emituje krótki dźwięk.	Jeśli powiadomienia o Aktywacji/dezaktywacji trybu nocnego są włączone.
System jest rozbrojony.	Wbudowany sygnalizator emituje dwa krótkie dźwięki. Wskaźnik LED świeci stale na zielono, jeśli podłączone jest zewnętrzne zasilanie.	Jeśli powiadomienia o Uzbrojeniu/rozbrojeniu są włączone.
System w trybie uzbrojenia.	Wskaźnik LED świeci się na czerwono przez krótki czas co 3 sekundy, jeśli zewnętrzne zasilanie nie jest podłączone. Wskaźnik LED świeci na czerwono w sposób ciągły, jeśli podłączone jest zasilanie zewnętrzne.	Jeśli włączona jest opcja Wskazanie trybu uzbrojenia . Wskaźnik włącza się, gdy klawiatura przechodzi w tryb uśpienia (wyświetlacz gaśnie).
Wprowadzono nieprawidłowy kod.	Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednie powiadomienie. Wbudowany sygnalizator emituje krótki dźwięk (jeśli jest ustawiony).	Siła sygnału dźwiękowego zależy od głośności skonfigurowanych przycisków.

Błąd podczas dodawania karty/breloka.	Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednie powiadomienie. Wskaźnik LED zaświeci się raz na czerwono. Wbudowany sygnalizator emituje długi dźwięk.	Siła sygnału dźwiękowego zależy od głośności skonfigurowanych przycisków.
Pomyślnie dodano kartę/brelok.	Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednie powiadomienie. Wbudowany sygnalizator emituje krótki dźwięk.	Siła sygnału dźwiękowego zależy od głośności skonfigurowanych przycisków.
Niski poziom baterii.	Wskaźnik LED płynnie zapala się i gaśnie po wyzwoleniu styku antysabotażowego, aktywacji alarmu lub uzbrojeniu lub rozbrojeniu systemu (jeśli sygnalizacja jest aktywna).	
Wyzwolenie styku antysabotażowego.	Wskaźnik LED zaświeci się na czerwono na 1 sekundę.	
Test siły sygnału Jeweller/Wings.	Podczas testu wskaźnik LED świeci się na zielono.	Włącza się po uruchomieniu odpowiedniego testu w ustawieniach klawiatury .
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego.	Wskaźnik LED okresowo świeci się na zielono podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego.	Włączane po rozpoczęciu aktualizacji oprogramowania w Stanach klawiatury.

Wyciszanie połączonego alarmu pożarowego.	Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednie powiadomienie. Wbudowany sygnalizator emituje sygnał dźwiękowy.	
Klawiatura jest wyłączona.	Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednie powiadomienie.	Jeśli wybrano opcję Całkowicie , w ustawieniach klawiatury zostanie Permanentna lub Jednorazowa dezaktywacja .
Wymagane jest przywrócenie systemu.	Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni ekran do przywrócenia lub wysłania żądania przywrócenia systemu po alarmie.	Funkcja Przywrócenie systemu po alarmie musi zostać dostosowana w systemie. Ekran pojawi się, gdy system zostanie uzbrojony lub przestawiony na Tryb nocny , jeśli w systemie wystąpił wcześniej alarm lub awaria. Administratorzy lub PRO z uprawnieniami do konfiguracji systemu mogą przywrócić system. Inni użytkownicy mogą wysłać prośbę o przywrócenie.
Zliczanie opóźnień na wejście/wyjście (jeśli Sygnał	Wskaźnik LED i sygnał dźwiękowy włączają się jednocześnie, jeśli włączona	Wskaźnik LED świeci na czerwono dla Opóźnienia

Dźwiękowe powiadamianie o awariach

Jeśli któreś z urządzeń jest w trybie offline lub bateria jest bliska wyczerpania, KeyPad TouchScreen może powiadomić użytkowników systemu dźwiękiem. Wskaźnik LED klawiatury będzie również migać. Powiadomienia o awariach będą wyświetlane w zdarzeniach, treści SMS-ów lub powiadomień push.

Aby włączyć dźwiękowe powiadamianie o awariach, użyj **aplikacji** Ajax PRO i PRO Desktop:

1. Kliknij Urządzenia C, wybierz hub i otwórz jego ustawienia 🔅:

Kliknij **Opcje systemowe** → **Dźwięki i alerty**.

- 2. Włącz przełączniki: Jeśli poziom naładowania baterii dowolnego urządzenia jest niski oraz Jeśli jakiekolwiek urządzenie jest offline.
- 3. Kliknij Powrót, aby zapisać ustawienia.

Zdarzenie	Wskazanie	Uwaga
Jeśli jakiekolwiek urządzenie jest offline.	Dwa krótkie sygnały dźwiękowe, wskaźnik LED miga dwa razy. Sygnał dźwiękowy jest emitowany co minutę, aż wszystkie urządzenia w systemie będą w trybie online.	Użytkownicy mogą opóźnić sygnalizację dźwiękową o 12 godzin.
Jeśli KeyPad TouchScreen jest w trybie offline.	Dwa krótkie sygnały dźwiękowe, wskaźnik LED miga dwa razy. Sygnał dźwiękowy jest emitowany co minutę, aż klawiatura w systemie będzie w trybie online.	Opóźnienie sygnalizacji dźwiękowej nie jest możliwe.
Jeśli poziom naładowania baterii dowolnego urządzenia jest niski.	Trzy krótkie sygnały dźwiękowe, wskaźnik LED miga trzy razy. Sygnał dźwiękowy jest emitowany co minutę, aż bateria zostanie naładowana lub urządzenie zostanie usunięte z systemu.	Użytkownicy mogą opóźnić sygnalizację dźwiękową o 4 godziny.

Dźwiękowe powiadamianie o awariach pojawia się po zakończeniu sygnalizacji klawiatury. Jeśli w systemie wystąpi kilka awarii, klawiatura w pierwszej kolejności powiadamia o utracie połączenia między urządzeniem a hubem.

Test działania

System alarmowy Ajax oferuje kilka rodzajów testów, które pomagają wybrać odpowiednie miejsce instalacji urządzeń. Testy nie rozpoczynają się natychmiast. Czas oczekiwania nie przekracza jednak czasu trwania jednego interwału ping "hub–urządzenie". Interwał pingów można sprawdzić i skonfigurować w ustawieniach huba (**Hub** \rightarrow **Ustawienia** $\textcircled{O} \rightarrow$ **Jeweller** lub **Jeweller/Fibra**).

Aby uruchomić test w aplikacji Ajax:

- 1. Wybierz żądany hub.
- 2. Przejdź do karty Urządzenia 🕒.
- 3. Wybierz KeyPad TouchScreen z listy.
- 4. Przejdź do Ustawień 🔅.
- 5. Wybierz test:
 - 1. Test siły sygnału Jeweller
 - 2. Test siły sygnału Wings

3. Test tłumienia sygnału

6. Rozpocznij test.

Umieszczenie urządzenia



Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Przy wyborze lokalizacji urządzenia należy wziąć pod uwagę parametry wpływające na jego działanie:

- Poziom sygnału Jeweller i Wings.
- Odległość między klawiaturą a hubem lub podwajaczem zasięgu.
- Obecność przeszkód dla transmisji sygnału radiowego: ściany, stropy, duże obiekty znajdujące się w pomieszczeniu.

Przy opracowywaniu projektu systemu alarmowego obiektu należy uwzględnić zalecenia dotyczące rozmieszczenia dla danego obiektu. System alarmowy musi być zaprojektowany i zainstalowany przez specjalistów. Lista rekomendowanych partnerów jest **dostępna tutaj**.

KeyPad TouchScreen najlepiej umieścić w pomieszczeniu w pobliżu wejścia. Umożliwia to rozbrojenie systemu przed upływem czasu opóźnienia na wejście, jak również szybkie uzbrojenie systemu przy opuszczaniu obiektu.

Zalecana wysokość montażu wynosi 1,3–1,5 metra lub nad podłogą. Zainstaluj urządzenie na płaskiej, pionowej powierzchni. Zapewnia to, że KeyPad TouchScreen jest bezpiecznie przymocowany do powierzchni i zapobiega wyzwalaniu fałszywych alarmów sabotażowych.

Poziom sygnału

Siła sygnału protokołów Jeweller i Wings jest określana przez liczbę niedostarczonych lub uszkodzonych pakietów danych w określonym czasie. Ikona III na karcie **Urządzenia** wskazuje poziom sygnału:

- Trzy kreski doskonały poziom sygnału.
- Dwie kreski dobry poziom sygnału,
- Jedna kreska niski poziom sygnału, nie gwarantuje stabilnego działania.
- Przekreślona ikona brak sygnału.

Przed ostateczną instalacją należy sprawdzić siłę sygnału protokołów Jeweller i Wings. Przy niskim poziomie sygnału (jedna lub zero kresek) nie gwarantujemy stabilnego działania

urządzenia. Rozważ zmianę lokalizacji urządzenia, gdyż zmiana położenia o zaledwie 20 cm może znacząco poprawić poziom sygnału. Jeśli poziom sygnału jest nadal niski lub niestabilny po zmianie położenia, użyj podwajacza zasięgu sygnału radiowego <u>ReX 2</u>. **KeyPad TouchScreen nie jest kompatybilny z podwajaczami zasięgu sygnału radiowego ReX**.

Nie instaluj klawiatury

- **1.** Na zewnątrz; może to doprowadzić do awarii klawiatury.
- **2.** W miejscach, gdzie części garderoby (na przykład obok wieszaka), przewody zasilające lub przewód Ethernet mogą zasłaniać klawiaturę urządzenia. Może to prowadzić do fałszywego wyzwolenia klawiatury.
- **3.** W pobliżu metalowych przedmiotów lub luster powodujących tłumienie i ekranowanie sygnału.
- **4.** W pomieszczeniach o temperaturze i wilgotności przekraczających dopuszczalne granice; może to spowodować uszkodzenie klawiatury.
- **5.** Bliżej niż 1 metr od huba lub podwajacza zasięgu sygnału radiowego. Może to doprowadzić do utraty łączności z klawiaturą.
- **6.** W miejscu o niskim poziomie sygnału. Może to skutkować utratą połączenia z hubem.
- **7.** Obok czujników stłuczenia szkła. Wbudowany sygnalizator może uruchomić alarm.

8. W miejscach, gdzie sygnał dźwiękowy będzie tłumiony (wewnątrz mebli, za grubymi zasłonami itp.).

Instalacja

Przed zainstalowaniem KeyPad TouchScreen upewnij się, że wybrana lokalizacja jest optymalna i zgodna z wymaganiami niniejszej instrukcji.

Aby zamontować klawiaturę:

- **1.** Zdejmij uchwyt montażowy SmartBracket z klawiatury. Najpierw odkręć wkręt do mocowania i zsuń panel w dół.
- **2.** Przymocuj panel SmartBracket w wybranym miejscu montażu za pomocą taśmy dwustronnej.

Taśma dwustronna może być używana tylko do tymczasowego montażu. Urządzenie przymocowane za pomocą taśmy klejącej może w każdej chwili odkleić się od powierzchni. Dopóki urządzenie jest przyklejone taśmą, styk antysabotażowy nie zadziała po oderwaniu urządzenia od powierzchni.



SmartBracket posiada oznaczenia po wewnętrznej stronie ułatwiające montaż. Przecięcie obu linii oznacza środek urządzenia (nie zaś uchwytu montażowego). Dopasuj je podczas montażu klawiatury.



3. Umieść klawiaturę na uchwycie SmartBracket. Wskaźnik LED urządzenia zacznie migać. Sygnał ten oznacza, że obudowa klawiatury jest zamknięta.

Jeśli podczas instalacji w SmartBracket wskaźnik LED nie jest aktywny, sprawdź stan styku antysabotażowego w aplikacji Ajax, integralność mocowania oraz szczelność mocowania klawiatury w uchwycie.

4. Uruchom testy siły sygnału **Jeweller** i **Wings**. Zalecany poziom sygnału to dwie lub trzy kreski. Jeśli poziom sygnału jest niski (jedna kreska lub mniej), nie

można zagwarantować stabilnego działania urządzenia. Rozważ zmianę lokalizacji urządzenia, gdyż zmiana położenia o zaledwie 20 cm może znacząco poprawić poziom sygnału. Jeśli poziom sygnału jest nadal niski lub niestabilny po zmianie położenia, użyj podwajacza zasięgu sygnału radiowego **ReX 2**.

- 5. Uruchom Test tłumienia sygnału. Podczas testu poziom sygnału jest sztucznie zmniejszany i zwiększany, aby symulować różne warunki w miejscu instalacji. Jeśli miejsce instalacji wybrano prawidłowo, klawiatura będzie miała stabilny poziom sygnału na poziomie 2-3 kresek.
- 6. Jeśli testy zakończą się pomyślnie, odłącz klawiaturę od SmartBracket.
- **7.** Przymocuj SmartBracket do powierzchni za pomocą dołączonych wkrętów. Wykorzystaj wszystkie punkty mocowania.



W przypadku stosowania innych elementów łączących należy upewnić się, że nie uszkodzą one, ani nie zdeformują panelu.

- 8. Umieść klawiaturę w uchwycie montażowym SmartBracket.
- Dokręć wkręt do mocowania na spodzie obudowy klawiatury. Wkręt jest potrzebny dla pewniejszego zamocowania i ochrony klawiatury przed nagłym demontażem.



Podłączanie modułu zasilającego innego producenta

Podczas podłączania zewnętrznego źródła zasilania i użytkowania urządzenia KeyPad TouchScreen należy przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa dotyczących korzystania z urządzeń elektrycznych, jak również wymagań określonych w aktach prawnych dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego.

KeyPad TouchScreen jest wyposażony w zaciski do podłączenia modułu zasilającego 10,5 V-14 V-. Zalecane parametry elektryczne modułu zasilającego to: 12 V- o prądzie co najmniej 0,5 A.

Zalecamy podłączenie zewnętrznego źródła zasilania, gdy konieczne jest utrzymanie ciągłej aktywności wyświetlacza oraz, aby uniknąć szybkiego rozładowania baterii, na przykład podczas korzystania z klawiatury w pomieszczeniach o niskiej temperaturze. **Zasilanie zewnętrzne jest również wymagane do** aktualizacji oprogramowania sprzętowego klawiatury.

Gdy podłączone jest zasilanie zewnętrzne, wstępnie zainstalowane baterie są używane jako zapasowe źródło zasilania. Nie należy ich usuwać przed
podłączeniem zasilacza.

Przed montażem urządzenia należy sprawdzić przewody pod kątem uszkodzeń izolacji. Należy korzystać wyłącznie z uziemionego źródła zasilania. Nie demontuj urządzenia, jeśli jest ono pod napięciem. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilania.

Aby podłączyć moduł zasilający innego producenta:

1. Zdejmij uchwyt montażowy SmartBracket. Ostrożnie wyłam perforowaną część obudowy, aby przygotować otwory na przewody:



1 – do wyprowadzenia przewodu przez ścianę.

2 – do wyprowadzenia przewodu od dołu. Wystarczy wyłamać jedną z perforowanych części.

- 2. Odłącz zewnętrzny przewód zasilający.
- **3.** Podłącz przewód do zacisków, zwracając uwagę na biegunowość (oznaczoną na plastiku).



4. Poprowadź przewód w kanale kablowym. Przykład poprowadzenia przewodu od spodu klawiatury:



- 5. Włącz klawiaturę i umieść ją na uchwycie montażowym.
- **6.** Sprawdź stan baterii i zasilania zewnętrznego w aplikacji Ajax oraz ogólne działanie urządzenia.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego KeyPad TouchScreen może być zainstalowana, gdy dostępna jest nowa wersja. Możesz to sprawdzić na liście urządzeń w aplikacjach Ajax PRO: Tool for Engineers i PRO Desktop. Jeśli aktualizacja jest dostępna, na odpowiedniej klawiaturze pojawi się **ikona** G. Administrator lub PRO z dostępem do ustawień systemowych może uruchomić aktualizację w **stanach** KeyPad TouchScreen, lub **ustawieniach**. Aktualizacja zajmuje do jednej lub dwóch godzin (jeśli klawiatura działa przez **ReX 2**). Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, należy podłączyć zewnętrzny moduł zasilający do KeyPad TouchScreen. Bez zewnętrznego zasilania aktualizacja nie zostanie przeprowadzona.

Jeśli KeyPad TouchScreen nie jest zasilany z zewnętrznego źródła zasilania w miejscu instalacji, można użyć oddzielnego uchwytu montażowego SmartBracket dla KeyPad TouchScreen. Aby to zrobić, należy odczepić klawiaturę z głównego uchwytu montażowego i zamontować ją na uchwycie zapasowym podłączonym do zewnętrznego źródła zasilania o napięciu 10,5–14 V= i prądzie 0,5 A lub większym.

Uchwyt montażowy można nabyć osobno u autoryzowanych partnerów Ajax Systems.

Jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe KeyPad TouchScreen

Konserwacja

Regularnie sprawdzaj działanie KeyPad TouchScreen. Optymalna częstotliwość kontroli to raz na trzy miesiące. Czyść na bieżąco obudowę urządzenia z kurzu, pajęczyn i innych zanieczyszczeń. Używaj miękkiej, suchej chusteczki odpowiedniej do konserwacji sprzętu.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać żadnych substancji zawierających alkohol, aceton, benzynę i inne aktywne rozpuszczalniki. Delikatnie przetrzyj ekran dotykowy.

Urządzenie utrzymuje działanie przez okres do 1,5 roku na fabrycznie zainstalowanych bateriach. Wartość ta została obliczona na podstawie domyślnych ustawień oraz do 4 interakcji z klawiaturą dziennie.

System wysyła wcześniejsze ostrzeżenie, gdy zbliża się czas wymiany baterii. Podczas zmiany trybu bezpieczeństwa dioda LED będzie powoli zapalać się i gasnąć.

Dane techniczne

Wszystkie dane techniczne KeyPad TouchScreen

Zgodność z normami

Konfiguracja zgodna z wymaganiami EN

Gwarancja

Gwarancja dla produktów Limited Liability Company "Ajax Systems Manufacturing" jest ważna 2 lata po zakupie.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zalecamy najpierw skontaktować się z działem wsparcia technicznego Ajax. W większości przypadków problemy techniczne można rozwiązać zdalnie.

Zobowiązania gwarancyjne

Umowa użytkownika

Wsparcie techniczne:

- e-mail
- Telegram

Subskrybuj nasz newsletter dotyczący bezpieczeństwa. Obiecujemy zero spamu

Email

Subscribe